* 1 : w/ Front Passenger's Seat Belt Warning
* 2 : 1GR-FE
* 3 : 1KD-FTV
* 4 : Automatic A/C
* 5 : w/ Steering Pad SW
* 6 : Before Aug. 2008 Production
* 7 : From Aug. 2008 Production
* 8 : LHD From Aug. 2008 Production
* 9 : Except *8

(BAT) 10A TAIL — 5 2C
(ACC) 7. 5A ACC — 24 2O
(IG) 10A ECU-IG& GAUGE — 31 2S, 30 2S
(BAT) 7. 5A DOME — 2, 1
(IG) 7. 5A MET — 1 2D
(IG) 15A INJ — 12 2D, 11 2D

G-W, G, R-B, R, L-B, B-O, B-R, L, P-G, Y, P, G-R, R-B, W-B, W-G, BR-Y, B, LG, BR

C12(A), (B) Combination SW
Light Control SW: B1, T1; OFF; Tail; Head
13 A — 10 A (LHD)
5 B — 8 B (RHD)
7 2R — 7 2S
12 2Q — 13 2Q

A16 A/C Control Assembly
TAMO 18, P, (*4), 9

8 2J — 25 2Q — 8 2S

F 4(A) Fuel Injector (No. 1)
4 ID1, 2 A, 1 A
J39(A), J40(B) Junction Connector
4 A, 3 A, 3 B, 2
#10 E17 Engine ECU
13 ID2

C10(A), C11(B) Combination Meter
13 B, 1 A, 21 A, 11 B, 10 B
Speedometer, Fuel, ODO/TRIP, CPU

A23 Accessory Meter
6 TAIL, 13 ACC, 12 IG, 9 DATA, 14 +B, 5 TX+
8 PBEW, 3 TH+, 2 SG, 11 SW+, 10 SGND, 1 GND1, 4 TX-

Front Seat Inner Belt Assembly (Front Passenger's Side) (*1)
6 II4 — 3 II4
A 1 A/C Ambient Temp. Sensor
2, 1

S13 Spiral Cable
MSSL, EAU
Steering Pad SW: INFO, MODE RESET
SWG 6, L, (*5), 4
R 4 Radio Receiver Assembly

7 A — 10 A
12 B
J28(A), J29(B) Junction Connector

12 B, 22 A

9 IA1 — 8 IA1 (*9)
17 IA1 — 7 IA1 (*8)
3 BA1, 4 BA1
2 A (*3), 2 B (*2)
F13(A) Fuel Sender Gage
F14(B) Fuel Suction Pump and Gage Assembly
Gage
3 A (*3), 3 B (*2)

5 A
16 ID2, 15 ID2
S 3 Speed Sensor
3 SI, 1 IG+, SE
2
BR (*3 *7)
BR (*3 *6)
W-B (*3 *7)
6 A, 3 A
J 9(A) Junction Connector
9, 6
J38 Junction Connector
BR (*2)
EF, EE
IG