(IG)

15A
INJ

10 2D

R

5 ID1

R

R R R R R R R R

1 A

N 2(A)
Noise Filter
(Ignition)

2 A

W-B W-B W-B W-B W-B W-B W-B W-B

R R R R R R

W-B W-B W-B W-B W-B W-B

1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4

+B GND +B GND +B GND +B GND +B GND +B GND

I 1 Ignition Coil (No. 1)
IGT1 IGF

I 2 Ignition Coil (No. 2)
IGT2 IGF

I 3 Ignition Coil (No. 3)
IGT3 IGF

I 4 Ignition Coil (No. 4)
IGT4 IGF

I10 Ignition Coil (No. 5)
IGT5 IGF

I11 Ignition Coil (No. 6)
IGT6 IGF

3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

R G-R R-L G-R G-B G-R G B-L G-R P-L G-R

G-R G-R G-R G-R G-R

G-R

8 24 9 10 11 12 13

IGT1 IGF1 IGT2 IGT3 IGT4 IGT5 IGT6

E15
Engine ECU

E15
Engine ECU

W-B

EE