30A AM2
4
1B
W-R
1
II2
(*1)
11
II4
(*2)
W-R
80A GLOW
1
1G
B
15A FOG
1
2
20A A/F
1
2
1
B-W
10A HORN
1
2
50A BATT P/I
3
1B
W-L
1
1H
25A EFI
1
2
1
1J
L
7. 5A ALT-S
1
2
1
W
7. 5A ECU-B (*3)
10A ECU-B (*4)
1
2
1
L
15A TURN-HAZ
1
2
1
B-Y
7. 5A DOME
1
2
1
R
30A DCC
1
2
15A RAD
1
2
1
L-Y
30A PWR SEAT
1
1K
G
30A CDS FAN
1
1B
R-B
40A ABS NO. 1
2
1B
1
1D
R
(*3)
(*4)
30A ABS NO. 2
2
1C
W-R
10A ETCS
1
2
1
R-W
100A ALT
1
1F
B
B
1
2G
40A MAIN
3
1C
1
1A
W
B-W
B-W
40A RR CLR
1
2
1D
1B
R
(*3)
(*4)
40A FR HTR
1
1C
L-B(*3)
L-B(*3)
B(*4)
B(*4)
1
2F
20A H-LP LH
1
2
1
R
20A H-LP RH
1
2
1
B
20A H-LP LL
1
2
1
R
20A H-LP RL
1
2
1
B
Battery
B-R
4
AM1
5
AM2
ACC
2
L-R
IG1
1
B-Y
3
A
4
B
B-Y
J24(A), J25(B)
Junction
Connector
IG2
6
B
ST2
7
B-W
I 8
Ignition SW
W-R
W-R
12
2C
7. 5A ACC
15A CIG
6
2A
10A ECU-IG&GAUGE
20A WIP
6
2C
7. 5A IGN
7. 5A MET
15A INJ
7
2C
7. 5A ST
2
2A
40A AM1
1
2
40A IG1
1
2
2
2H
15A PWR OUT
10A TAIL
7. 5A OBD
10A STOP
4
5
3
1
2
10A A/C
HTR Relay
8
2K
R-L
7
A
11
B
J22(A), J23(B)
Junction Connector
R-L
3
1
2
3
W-B(*4)
W-B(*3)
W-R
3
3
5
3
W-G
IG1 Relay
W-G
W-G
W-R
30A PWR
1
2
3
L
20A 4WD
1
2
3
V
25A DOOR
1
2
3
LG
20A DEF
1
2
3
B-Y
W-B
(*3)
W-B
(*4)
9
9
J34
Junction
Connector
J21
Junction Connector
II
IF
* 1 : 1GR-FE, 2TR-FE
* 2 : 1KD-FTV, 5L-E
* 3 : Before Aug. 2008 Production
* 4 : From Aug. 2008 Production