* 1 : Automatic A/C
* 2 : Manual A/C
* 3 : Before Aug. 2008 Production
* 4 : From Aug. 2008 Production

(IG)
(BAT)
10A ECU-IG& GAUGE
15A TURN-HAZ
20 2S
2
1
B-Y
R-L
2 II4
B-Y
1
4
T23 Turn Signal Flasher
IG
B
E
HAZ
EL
ER
LL
LR
7
8
5
6
3
2
LG
G-O
G-B
G-Y
G-B
G-Y
25 2O
5 A --- 6 A (LHD)
12 B -- 13 B (RHD)
25 2N
G-O
(*1)
G-O
(*2)
4
H 8 Hazard Warning Signal SW
2
R
(*2)
4 A
6 B
4 B
J28(A), J29(B) Junction Connector
W-B
IH
16
SW1
Hazard Warning Signal SW
GND
A16 A/C Control Assembly
1
L
(*1)
6 A
J26(A), J27(B) Junction Connector
6 B
W-B
IG
Turn Signal SW
TL
E
TR
LH
N
RH
C12(A), (B) Combination SW
7 A (LHD)
11 B (RHD)
W
2 A
Y
Y
10 A
J28(A), J29(B) Junction Connector
12 B
W-B
G-Y
G-Y
G-B
G-B
24
25
Turn LH
Turn RH
22
C10 Combination Meter
18 2S
19 2S
3 2S
2 2S
3 2L
3 2M
2 2M
2 2L
3 2K
2 2K
G-Y
G-B
G-B
G-Y
G-B
G-B
G-Y
G-Y
G-B
G-Y
2
1
T12 Turn Signal Lamp (Front LH)
2
1
T14 Turn Signal Lamp (Front Side LH)
2
1
T15 Turn Signal Lamp (Front Side RH)
2
1
T13 Turn Signal Lamp (Front RH)
2 A (*3)
2 B (*4)
4 A (*3)
1 B (*4)
Turn
R 6(A), (B) Rear Combination Lamp (LH)
2 A (*3)
2 B (*4)
4 A (*3)
1 B (*4)
Turn
R 8(A), (B) Rear Combination Lamp (RH)
W-B
W-B
W-B
W-B
W-B
W-B
W-B
W-B
10
3
12
1
J 1 Junction Connector
W-B
EB
EA
BJ