


Roof Wire
Front Door RH Wire
BD1
BC1
Rear Door No.1 Wire RH
Instrument Panel Wire
Back Door No.1 Wire
BB1
BL
BE2
Front Door LH Wire
Luggage Room No.2 Wire
BK
Floor Wire
BF2
BA1
BA2
Frame Wire
Rear Door No.1 Wire LH
BJ
Luggage Room No.3 Wire


BA1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 1 7 6 5 4 3 12 11 10 9 8
BA2
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6
BB1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 4 3 2 1 10 9 8 7 6
BC1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 4 3 2 1 10 9 8 7 6
BD1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 4 3 2 1 10 9 8 7 6
BE2
White
1 2 3 4 5 6
3 2 1 6 5 4
BF2
White
1 2 3 4
2 1 4 3