


(*1)
A25
A32
A16
A15
A23
A27
A18
B13
* 1:w/ Accesory Meter
A28
B5
B7
A22
B6
A19
B8
A21
A24
A17
A33
A34
A14
A26


A 14 A/C Amplifier
A 15 A/C Control Assembly
A 16 A/C Control Assembly
A 17 A/C Room Temp. Sensor
A 18 A/C Solar Sensor
A 19 A/C Thermistor
A 21 A/T Shift Lever Illumination
A 22 Accelerator Position Sensor
A 23 Accessory Meter
A 24 Airbag Sensor Assembly Center
A 25 Airbag Squib (Front Passenger's Airbag Assembly)
A 26 Airbag Squib (Steering Wheel Pad)
A 27 Antenna Amplifier
A 28 Ashtray Illumination
A 32 A/C SW
A 33 Airbag Sensor Assembly Center
A 34 Airbag Sensor Assembly Center

B 5 Blower Motor
B 5 Blower Motor
B 6 Blower Motor Control
B 7 Blower Resistor
B 8 Blower SW
B 13 Brake Pedal Load Sensing Switch


A 14
White




A 15
White




A 16
White



A 17
Black




A 18
Black




A 19
White




A 21
White




A 22
Black




A 23
Gray




A 24
Yellow



A 25
Orange




A 26
Yellow



A 27
White




A 28
Black




A 32
Black




A 33
Yellow



A 34
Yellow




B 5
Black




(From Aug. 2008 Production)

B 5
Black




(Before Aug. 2008 Production)


B 6
Black



B 7
Black



B 8
White



B 13
White

