

(IG)
(ACC)
(BAT)
10A
ECU-IG&GAUGE
7. 5A
ACC
10A
STOP
4 2S
8 2N
2 2F
B
GR
G-B
2
S14
Stop
Lamp SW
1
G-W
5 2M
5 2S
G-Y
S11
Shift Lock Control ECU
1
6
7
IG
ACC
STP
KLS+
E
SLS-
SLS+
12
8
L-W
Y
1
K 2
Key Interlock
Solenoid
2
Y
5
J29
Junction
Connector
4
W-B
IH
4
J27
Junction
Connector
6
W-B
IG
Shift Lock
Solenoid