
*2 : Before Aug. 2008 Production
*3 : From Aug. 2008 Production
E10A, E10B, E10C1, E10D1, E17D2
Engine ECU
Throttle Body Assembly
Transponder Key ECU
AIS Motor Assembly
(AIS Motor Amplifier)
Combination Meter
CPU
Speed Sensor
*1 : In Engine Immobilizer System
*2 : Manual A/T
*3 : Manual M/T
*4 : 3NR-FKE Aug. 2008 Production
*5 : Except 5L